

Fontaine à eau chaude | Réf. 270285

COMPOSITION

- 1 Couvercle amovible
- 1 Cable électrique

Fonction

Distribution d'eau chaude

Finition

Inox

Contenance

4 Litres

Puissance

230 V

Poids

2,50 Kg

Dimensions

L 31 x P 20,2 x H 37,7 cm



FONCTIONNEMENT

Avant la mise en service

- Ouvrir le couvercle, remplir avec de l'eau et ne pas dépasser la ligne « FULL ».
- Maintenir le niveau d'eau au-dessus de la marque « REMPLIR » de l'indicateur de niveau d'eau. Refermer le couvercle.

Mise en service (faire bouillir de l'eau)

- Insérer la prise du cordon d'alimentation dans l'entrée électrique de l'appareil puis brancher la prise électrique. L'eau va se mettre à bouillir automatiquement et le voyant « en ébullition » s'allumera.
- Une fois que l'eau bout, le voyant « en ébullition » s'éteint. L'appareil passe automatiquement en mode « garder chaud » et le voyant « maintien au chaud » s'allume.
- Rajouter de l'eau si le niveau d'eau est en dessous de la marque « REMPLIR » sur la jauge.

Service de l'eau chaude - 3 possibilités

- Pomper sur le bouton rond manuellement sur le couvercle.
- Appuyer sur le bouton « poussoir ».
- appuyer avec un récipient sur le contact situé derrière la sortie d'eau.