

NOTICE D'UTILISATION COMPLÈTE

BARBECUE CHARCOAL GAZ



Réf : 320130

COMPOSITION :

- 1 chariot
- 2 cuves avec pierres de lave
- 2 grilles
- 2 tiroirs
- 1 récupérateur de graisse



PUISSANCE : gaz

FINITION : Inox

FONCTION : Barbecue

POIDS : 47 Kg

DIMENSIONS : 95 x 75 x H 115 cm

Surface de cuisson : 65 x 48 cm



FONCTIONNEMENT



A: Interrupteur OFF

B: Allumage veilleuse

C: Puissance flamme maximal

D: Puissance flamme minimale

E: Bouton allumeur piézo

Il faut un local bien ventilé.

Extraire le tiroir uniquement lorsque le grill est froid.

Pour la mise en route :

Ouvrir le robinet de gaz.

Allumer le brûleur veilleuse en tournant la commande du gaz pour l'amener de A vers B. Dans le même temps, appuyer à plusieurs reprises sur le bouton E jusqu'à ce que le brûleur veilleuse s'allume. Maintenir jusqu'à ce que la flamme reste allumée.



Si la flamme met du temps à arriver, enlever la grille et la cuve à pierres laviques et mettre une allumette/ un briquet vers la zone 1.



- Pour allumer le brûleur principal, tourner la commande du gaz pour l'amener de la position B vers C ou D

Pour éteindre:

- Le brûleur principal : tourner la commande de gaz dans le sens des aiguilles d'une montre pour le ramener sur la position B.
- Le brûleur veilleuse : tourner la commande de gaz dans le sens des aiguilles d'une montre pour le ramener à la position A.
- Fermer le robinet de gaz.