

Chaudron à soupe | Réf. 273280

COMPOSITION

- 1 Couvercle
- 1 Cuve en inox
- 1 Collier noir

Fonction

Marmite à soupe et soupière électrique

Finition

Epoxy noir

Contenance

8 litres

Puissance

400 W - 230 V

Température : 70° C - 95° C

Poids

5,10 Kg



FONCTIONNEMENT

- Retirer le couvercle, le collier noir ainsi que la cuve en inox.
- Verser 0,6 L d'eau dans la cuve en aluminium.
- Repositionner la cuve en inox, le collier noir et le couvercle.
- Brancher l'appareil.
- Mettre le thermostat sur la position choisie (1 à 12)
 - de 1 à 8 pour maintenir à une température correcte pour le service.
 - de 8 à 12 pour maintenir à une température élevée.
- Mettre le thermostat sur la position OFF pour éteindre la marmite.

Produit pouvant être utilisé pour le vin chaud.

LA MARMITE DOIT TOUJOURS FONCTIONNER AVEC DE L'EAU DANS LA CUVE.

Elle doit être posée sur un support plane et stable. L'appareil ne doit pas être immergé. Ne pas retirer le récipient de soupe lorsque celui-ci est encore chaud.