

## Front Cooking TEPPANYAKI | Réf. 308100

### COMPOSITION

- 1 Plaque chauffante
- 1 Système d'inspiration + hotte intégrée
- 2 filtres à charbon actif
- 1 Bac à graisse

### Fonction

- Show cooking
- Cuisson sans odeur et sans fumé

### Finition

Inox

### Consommation

- 12 kW - 380 V
- Triphasé - Prise P 17 fournie

### Poids

155 Kg

### Dimensions

- 127 x 95 x H 95 cm
- Surface de cuisson : 90 x 50 cm



A



B

A : Variateur de hotte

B : Thermostats

### FONCTIONNEMENT

**Ne pas piquer la plaque avec fourchette ou couteau.**

Surface de cuisson divisée, permettant un réglage de cuisson distinct. Vitesse de ventilation réglable.

#### Mise en route de l'appareil

- Tourner les 2 thermostats de chaque plaque.

#### Lavage

- Baisser la température de la plaque. Verser des glaçons dessus, et racler la plaque en même temps.

#### En cas de Location longue

- Nettoyer les filtres après chaque utilisation, et réutiliser lorsque c'est bien sec. Il faut maintenir propres les filtres électrostatiques : pour les extraire, retirer le couvercle et tirer horizontalement sur les filtres, et utiliser un détergent. Sécher parfaitement les filtres avant de les remettre dans la machine. **Ne pas introduire d'objets dans la cellule.**

