

Barbecue Charcoal Gaz | Réf. 320130

COMPOSITION

- 1 Chariot
- 2 Cuves avec pierres de lave
- 2 Grilles
- 2 Tiroirs
- 1 Récupérateur de graisse

Fonction

Barbecue

Finition

Inox

Puissance

Gaz


Poids

47 Kg

Dimensions

95 x 75 x H 115 cm

Surface de cuisson : 65 x 48 cm



- A : Bouton allumeur piézo
- B : Interrupteur OFF
- C : Allumage veilleuse
- D : Puissance flamme maximal
- E : Puissance flamme minimale

FONCTIONNEMENT

Faire fonctionner le barbecue dans un local bien ventilé.

Mise en marche

- Ouvrir le robinet de gaz.
- Allumer le brûleur veilleuse en tournant la commande du gaz pour l'amener de A vers B. Dans le même temps, appuyer à plusieurs reprises sur le bouton E jusqu'à ce que le brûleur veilleuse s'allume. Maintenir jusqu'à ce que la flamme reste allumée.
- Si la flamme met du temps à arriver, enlever la grille et la cuve à pierres laviques et mettre une allumette ou un briquet vers la zone 1.



Barbecue Charcoal Gaz | Réf. 320130

Extraire le tiroir uniquement lorsque le grill est froid.

- Pour allumer le brûleur principal, tourner la commande du gaz pour l'amener de la position B vers C ou D.

Éteindre le barbecue

- Brûleur principal : tourner la commande de gaz dans le sens des aiguilles d'une montre pour le ramener sur la position B.
- Brûleur veilleuse : tourner la commande de gaz dans le sens des aiguilles d'une montre pour le ramener à la position A.
- Fermer le robinet de gaz.