

### Chaises Kopen & Hagen

#### COMPOSITION

1 Assise en plastique résistant  
1 Piètement en bois

#### Finition

Plastique et bois

#### Poids

6,4 Kg

#### Dimensions

H 81 x L 48,5 x P 49 cm  
Hauteur d'assise : 45 cm

Réf.  
101314



Réf.  
101313



Réf.  
101311



Réf.  
101312



Réf.  
101315



Réf.  
101332



Réf.  
101333



Réf.  
101334



Réf.  
101335



Réf.  
101331

#### COMPOSITION

1 Assise en tissus  
1 Piètement en bois

#### Finition

Tissus et bois


#### Poids

8,6 Kg

#### Dimensions

H 85 x L 61 x P 59 cm


#### MONTAGE



#### Étape 1

Placer les « crochets » présents sur le pied face au socle sur l'assise.

### Chaises Kopen & Hagen



#### Étape 2

Imbriquer le pied dans l'assise.



#### Étape 3

Tourner le pied dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic ». Cela signifie que le pied est bien enclenché.

Cette notice de montage est valable pour les  
Chaises Kopen & Hagen



## DÉMONTAGE



Tirer sur la goupille présente au milieu du pied pour désenclencher l'accroche, dévisser et tirer le pied pour l'enlever.