

### Toasteur comptoir | Réf. 330115

#### COMPOSITION

- 1 Réflecteur supérieur
- 1 Tiroir récupérateur de miettes
- 1 Grille intermédiaire
- 1 Grille supérieure

#### Fonction

Toasteur grill

#### Finition

Inox

#### Puissance

1,8 kW - 230 V

Équipé d'une prise 16 A monophasée

#### Poids

9 kg

#### Dimensions

40 x 30 x H 30 cm

Grille intérieure : 35 x 24 cm



- A : Variateur de puissance de chauffe
- B : Marche/arrêt chauffe haut et bas
- C : Minuterie
- D : Voyant mise sous tension

#### FONCTIONNEMENT

- Brancher le toasteur,
- Régler la température (mini ou max) et choisir la position de chauffe (bas / haut, bas seulement ou haut seulement),
- Régler la minuterie, le voyant D s'allumera : l'appareil est en marche.

## Toasteur convoyeur | Réf. 330116

### COMPOSITION

- 1 Réflecteur
- 1 Tiroir bas
- 1 Tiroir central
- 1 Grille de récupération

### Fonction

Toasteur

### Finition

Inox

### Contenance

300 à 500 toasts/h

### Puissance

2,5 kW - 230 V


Équipé d'une prise 18 A monophasée

### Poids

9 kg

### Dimensions

45 x 32 x H 55 cm



- A : Voyant de chauffe
- B : Voyant de mise sous tension
- C : Commutateur de sélection de chauffe (bas, haut, bas et haut)
- D : Variateur de vitesse

### FONCTIONNEMENT

- Préchauffer votre toasteur pendant 5 mn environ.
- Régler la vitesse du convoyeur au niveau souhaité. Faire griller le pain.
- Placer les tranches de pain sur le dépose toast. Le convoyeur guide automatiquement les aliments vers l'intérieur pour qu'ils y soient grillés, à la vitesse sélectionnée.
- Une fois grillé, le pain atterrit sur le plateau de sortie.